



Mammen vejhøvl Håndbog

Modeller

**M 1GLB – M 1GL – M 2 GL – M 2 GL lift – M 3 GL – M 3 GLB – M 4 GL
M 4 GLH – M 4 GLX – M 5 GLH – M 5 GLX- M 5 GLXX**

Specification

Model	M1GLB	M1GL	M2GL	M3GL	M3GLB	M4GL	M4GLH/X	M5GLH/X	M5GLXX
Type	ATV	Lift	Bugs/lift	Lift	Bugs.	Bugs.	Bugs.	Bugs.	Bugs.
Bredde	1.60 m	1.60 m	1.21 m	2.15 m	2.22 m	2.46 m	2.46 m	2.50 m	2.50 m
Længde	3.00 m	2.20 m	1.75 m	3.15 m	4.50 m	6.30 m	6.45 m	7.80 m	7.80 m
Vægt ca.	220	210	110	400	450	550	875/950	1025/1100	3500
Skær	3	3	3	3	3	3	3/ 3+1	3/ 3+1	3 + 1

Hjertelig tillykke med Deres nye Mammen vejhøvl. For at få det bedst mulige ud af Deres nye vejhøvl, beder vi Dem gennemlæse dette hæfte, før De tager vejhøvlen i brug.

Ved at følge de instrukser og anvisninger, der er anført i hæftet, sikres en lang levetid og en høj sikkerhed under arbejdet med vejhøvlen.

Introduktion.

Mammen vejhøvl er opbygget af kraftigt vinkeljern, og er beregnet til høvling af grusveje og planering af grus arealer. Den er som standard udstyret med tre planeringsskær som er i fast svejset position.

Smøring og vedligeholdelse.

Er maskinen udstyret med hjul, skal disse smøres dagligt eller efter behov med fedt af en god kvalitet.

Sikkerhedsforskrifter.

Mammen vejhøvl er beregnet til høvling af grusvej og planering af grusarealer, og må ikke anvendes til andet.

Det er ejerens og brugerens ansvar, at der ikke befinder sig personer eller andet, der kan komme til skade, når maskinen anvendes.

Montering af maskinen.

Maskinen monteres først i traktorens liftarme og derefter i topstangen. Når maskinen frakobles, skal man sikre sig, at den står på et plant underlag, så den ikke kan skride. Udskiftning af skær skal foregå på et fast og plant underlag. Vejhøvlen hæves og understøttes forsvarligt, inden udskiftningen påbegyndes.

Transport.

Ved transport på offentlig vej skal gældende lov om lygteføring, afmærkning og sikkerhed overholdes.

Forbud.

1. Man må ikke opholde sig på vejhøvlen under brug.
2. Der må ikke arbejdes på eller under vejhøvlen i løftet stand, uden at den er forsvarligt understøttet.
3. Forlad området mellem traktoren og vejhøvlen inden arbejdet starter.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt :

**Mammen vejhøvl : M 1 GLB – M 1 GL – M 2 GL – M 2 GL lift – M 3 GL –
M 3 GLB – M 4 GL M 4 GLH – M 4 GLX – M 5 GLH – M 5 GLX – M 5 GLXX**


som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med standard eller andre normative dokumenter:

EN 294 – EN 349 – EN 811

i henhold til bestemmelserne i direktiv:

98 / 37 / EF

Mammen d. 1. november 2011



Jens Holm